


# SET DE HERRAMIENTAS

**TOOLS108**



ES

Manual de  
instrucciones

FR

Manuel  
d'utilisation

IT

Manuale di  
istruzioni

EN

Instruction  
manual





## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD</b>	<b>3</b>
<b>ICONOS DE ADVERTENCIA</b>	<b>4</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>4</b>
<b>CONTENIDO DE CAJA</b>	<b>5</b>
<b>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE</b>	<b>6</b>
<b>GARANTÍA</b>	<b>6</b>

## INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir este producto GREENCUT. Estamos seguros de que apreciará su calidad y cubrirá sus necesidades por un largo periodo de tiempo.

Recuerde que puede contactar con nuestro Servicio Técnico Oficial para consultas sobre montaje, uso, mantenimiento, identificación y solución de problemas y para la compra de recambios y/o accesorios.



**ATENCIÓN:** Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. El incumplimiento de las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad puede causar daños en el usuario y/o en el propio producto. El fabricante no se hace responsable de los accidentes y daños causados al usuario, a terceras personas y a objetos, como resultado de hacer caso omiso del contenido de este manual.

Este producto no está destinado para un uso profesional. Guarde este manual de instrucciones para una referencia futura. Si vende este producto recuerde entregar este manual al nuevo propietario.

## NORMAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Los siguientes símbolos y palabras de señalización tienen el objetivo de explicar los riesgos e información relacionados con este producto.

SÍMBOLO	PALABRA	SIGNIFICADO
	<b>ATENCIÓN</b>	Indica una situación peligrosa a la que hay que prestar una atención especial para evitar cualquier tipo de lesión y/o desperfectos en la máquina.
	<b>NOTA</b>	Indica información útil que puede facilitar el trabajo.



**ATENCIÓN:** Lea y entienda todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de usar este producto. El incumplimiento de las mismas puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

Toda la información incluida en este manual es relevante para su propia seguridad y la de su entorno. Si tiene alguna duda sobre la información incluida en este manual consulte a un profesional o contacte con el Servicio Técnico Oficial.

La siguiente información sobre peligros y precauciones incluye las situaciones más probables que se pueden originar durante el uso de este producto. Consulte toda la documentación, embalaje y las etiquetas del producto antes de utilizarlo. Si se encuentra con una situación no descrita en este manual utilice el sentido común para utilizar el producto de la forma más segura posible y, si ve peligro, no lo utilice.

## USUARIOS

- Este producto ha sido diseñado para ser manipulado únicamente por usuarios mayores de edad que hayan leído y entendido estas instrucciones. Este producto no puede ser usado por personas menores de edad, con falta de experiencia o conocimiento, o con las capacidades físicas o psíquicas reducidas.

## SEGURIDAD

- No utilice este producto si alguno de sus componentes está dañado.
- No use este producto cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- Almacene el producto fuera del alcance de los niños.

## SERVICIO

- Haga revisar periódicamente la máquina por un técnico cualificado usando solamente piezas de recambio originales. Antes de cualquier duda póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial.

## ICONOS DE ADVERTENCIA

Los iconos en las etiquetas de advertencia que aparecen en ésta máquina y/o en el manual indican información necesaria para la utilización segura de ésta máquina.



Alerta de seguridad.



Deshágase de su aparato de manera ecológica. No tire a los contenedores de basura doméstica.



Lea atentamente este manual antes de poner la máquina en marcha.



Cumple con las directivas CE.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### SET DE HERRAMIENTAS

Modelo	TOOLS108
Herramientas	108
Peso	6,7Kg



**NOTA:** GREENCUT se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin previo aviso.

## CONTENIDO DE CAJA



- 17 Puntas: SL (8/10/12), T (40/45/50/55/60), PH (3/4), PZ (3/4) y HEX (7/8/10/12/14).
  - 18 Vasos 1/4": SL (4/5.5/6.5), PH (1/2), PZ (1/2), HEX (3/4/5/6), T (8/10/15/20/25/27/30).
  - 17 Vasos hexagonales 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32mm.
  - 13 Vasos hexagonales 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm.
  - 8 Vasos de torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 y E24mm.
  - 5 Vasos de torx: E4, E5, E6, E7 y E8.
  - 1 Vaso de 1/2" porta-puntas.
  - 8 Vasos hexagonales largos 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13mm.
  - 5 Vasos hexagonales largos 1/2": 14, 15, 17, 19 y 22mm.
  - 2 Alargador 1/4": 2" y 4".
  - 2 Alargador 1/2": 5" y 10".
  - 2 Vasos 1/2" para bujía: 16 y 21mm.
  - 2 Acople articulado 1/2 y 1/4.
  - 2 Llave de carraca 1/2 y 1/4.
  - 3 Llaves allen: 1.5, 2 y 2.5mm.
  - 1 Adaptador para llave de "T" de 1/2.
  - 1 Llave de "T" de 1/4.
  - 1 Alargo de 1/4 con empuñadura manual.
- Extraiga el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos.
  - Inspeccione el producto para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
  - No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente el producto y la haya utilizado satisfactoriamente.



**ATENCIÓN:** Si falta o está dañada alguna pieza póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial. No utilice este producto sin haber reemplazado la pieza. Usar este producto con partes dañadas o faltantes puede causar lesiones serias al operador.

## ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Los productos desgastados son potencialmente reciclables y no deben desecharse en la basura habitual. Ayúdenos a proteger el medio ambiente y a preservar los recursos naturales. Deshágase del aparato de manera ecológica. No lo tire con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal se pueden separar y reciclar. Lleve este aparato a un centro de reciclado homologado (punto verde).

Los materiales utilizados en el embalaje de la máquina son reciclables: por favor, tírelos en el contenedor adecuado.

## GARANTÍA

GREENCUT garantiza todos los productos GREENCUT por un periodo de 24 meses (válido para Europa). La garantía está sujeta a la fecha de compra teniendo en cuenta la intención de uso del producto.

Como condición sujeta a la garantía, se debe presentar el recibo original indicando la fecha de compra y su descripción así como la herramienta defectuosa.

La garantía no cubre el desgaste por uso normal, especialmente en cuchillas, elementos de fijación de las cuchillas, turbinas, fuentes de iluminación, correas del ventilador y de transmisión, impulsores, filtros del aire, bujías y daños causados por un uso inapropiado, especialmente por el incumplimiento de las instrucciones de operación y mantenimiento.

En el caso de que se hayan realizado reparaciones o modificaciones por parte del consumidor u otro que no sea con los recambios originales de GREENCUT, la garantía se anulará.

En caso de una reclamación de garantía justificada, estamos autorizados, según nuestro criterio, a reparar o cambiar la herramienta defectuosa de manera gratuita. Otras reclamaciones que sobrepasen esta garantía, no serán válidas.

## INDEX

INTRODUCTION	7
RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS	7
ICONES D'AVERTISSEMENT	8
DESCRIPTION DU PRODUIT	8
CONTENU DE LA BOÎTE	9
ÉLIMINATION ET RECYCLAGE	10
GARANTIE	10

## INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi ce produit GREENCUT. Nous sommes confiants que vous apprécierez sa qualité et répondrez à vos besoins pour une longue période de temps.

N'oubliez pas que vous pouvez contacter notre Service Technique Officiel pour des questions concernant le montage, l'utilisation, l'entretien, l'identification et le dépannage, ainsi que pour l'achat de pièces de rechange et/ou d'accessoires.



**ATTENTION :** Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect du mode d'emploi et des avertissements de sécurité peut entraîner des dommages à l'utilisateur et/ou au produit lui-même. Le fabricant n'est pas responsable des accidents et des dommages à l'utilisateur, aux tiers et aux objets résultant de l'ignorance du contenu de ce manuel.

Ce produit n'est pas destiné à un usage professionnel. Conservez ce manuel d'instructions pour référence ultérieure. Si vous vendez ce produit, n'oubliez pas de remettre ce manuel au nouveau propriétaire.

## RÈGLES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Les symboles et les mots indicateurs suivants ainsi que leur signification ont pour but d'expliquer les dangers et les informations relatives à ce produit.

SYMBOLE	MOT	SIGNIFICATION
	<b>ATTENTION</b>	Indique une situation dangereuse à laquelle une attention particulière doit être portée pour éviter tout type de blessure et / ou d'endommagement de la machine.
	<b>NOTE</b>	Indique des informations utiles qui peuvent faciliter le travail.



**ATTENTION:** Lire et comprendre tous les avertissements et instructions de sécurité avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Toutes les informations contenues dans ce manuel sont utiles pour votre propre sécurité et celle de votre environnement. Si vous avez des questions sur les informations contenues dans ce manuel, consultez un professionnel ou contactez le Service Technique Officiel.

Les informations suivantes sur les dangers et les précautions comprennent les situations les plus probables pouvant survenir lors de l'utilisation de cette machine. Consultez toute la documentation, l'emballage et les étiquettes des produits avant de l'utiliser. Si vous rencontrez une situation non décrite dans ce manuel, faites preuve de bon sens pour utiliser la machine de manière aussi sûre que possible et, si vous voyez un danger, n'utilisez pas la machine.

## UTILISATEURS

- Ce produit est destiné à être manipulé uniquement par des utilisateurs d'âge légal qui ont lu et compris ces instructions. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans, qui manquent d'expérience ou de connaissances, ou qui ont des capacités physiques ou mentales réduites.

## SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est endommagé.
- Ne pas utiliser ce produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.

## SERVICE

- Faites vérifier régulièrement le produit par un technicien qualifié et n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Si vous avez des questions, veuillez contacter le Service Technique Officiel.

## ICONES D'AVERTISSEMENT

Les icônes sur les étiquettes d'avertissement qui apparaissent sur cette machine et / ou dans le manuel indiquent les informations nécessaires pour une utilisation en toute sécurité de cette machine.



Attention danger!



Débarrassez-vous de votre appareil de manière écologique. Ne le jetez pas dans les poubelles domestiques.



Lisez attentivement ce manuel avant de démarrer la machine.



Cet appareil est conforme aux normes CE.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SET D'OUTILS	
Modèle	TOOLS108
Outils à utiliser	108
Poids	6,7Kg



**NOTE:** GREENCUT se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.



## CONTENU DE LA BOÎTE



- 17 Embouts: SL (8/10/12), T (40/45/50/55/60), PH (3/4), PZ (3/4) et HEX (7/8/10/12/14).
  - 18 Tasses ¼": SL (4/5,5/6,5), PH (1/2), PZ (1/2), HEX (3/4/5/6) et T (8/10/15/20/25/27/30).
  - 17 Tasses hexagonales ½ : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm.
  - 13 Tasses hexagonales ¼": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm.
  - 8 Tasses Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 et E24 mm.
  - 5 Tasses Torx E4, E5, E6, E7 et E8.
  - 1 Tasse de ½ porte-conseils
  - 8 Tasses hexagonales longues ¼: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm.
  - 5 Tasses hexagonales longues ½: 14, 15, 17, 19 et 22mm.
  - 2 Prolongeur ¼": 2" et 4".
  - 2 Prolongeur ½": 5" et 10".
  - 2 Tasses ½ pour bougie d'allumage: 16 et 21 mm.
  - 2 Accouplement articulé ½ et ¼.
  - 2 clés à cliquet ½ et ¼.
  - 3 Llaves allen : 1,5, 2, 2 et 2,5 mm.
  - 1 Adaptateur de clé "1 T" pour ½.
  - 1 clé "T" de ¼.
  - 1 Extension de ¼ avec poignée manuelle.
- Retirer le produit et les accessoires de la boîte. Assurez-vous que tous les éléments sont présents.
  - Inspecter le produit pour s'assurer qu'il n'a pas été brisé ou endommagé pendant le transport.
  - Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir soigneusement inspecté et utilisé le produit de façon satisfaisante.



**ATTENTION :** Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez contacter le service technique officiel. Ne pas utiliser ce produit sans remplacer la pièce. L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes peut causer des blessures graves à l'opérateur.

## ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Les produits usés sont potentiellement recyclables et ne doivent pas être jetés dans les déchets habituels. Aidez-nous à protéger l'environnement et à préserver les ressources naturelles. Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Ses composants en plastique et en métal peuvent être séparés et recyclés. Apportez cet appareil à un centre de recyclage agréé (point vert).

Les matériaux utilisés dans l'emballage de la machine sont recyclables : veuillez les jeter dans le conteneur approprié.

## GARANTIE

GREENCUT garantit tous les produits GREENCUT pour une période de 24 mois (valable pour l'Europe). La garantie est soumise à la date d'achat en tenant compte de l'utilisation prévue du produit.

Comme condition soumise à la garantie, le reçu original doit être présenté en indiquant la date d'achat et sa description ainsi que l'outil défectueux.

La garantie ne couvre pas l'usure normale, en particulier sur les pales, les fixations de pales, les turbines, les sources de lumière, les courroies de ventilateur et de transmission, les roues, les filtres à air, les bougies d'allumage et les dommages causés par une mauvaise utilisation, en particulier le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien.

Dans le cas où des réparations ou des modifications ont été effectuées par le consommateur ou autrement qu'avec des pièces de rechange d'origine GREENCUT, la garantie sera annulée.

En cas de réclamation justifiée, nous sommes en droit, à notre discrétion, de réparer ou de remplacer gratuitement l'outil défectueux. Toute autre revendication au-delà de cette garantie n'est pas valable.

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>11</b>
<b>NORME E PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	<b>11</b>
<b>ICONE DI AVVERTIMENTO</b>	<b>12</b>
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	<b>12</b>
<b>CONTENUTO DELLA CASSETTA</b>	<b>13</b>
<b>SMALTIMENTO E RICICLAGGIO</b>	<b>14</b>
<b>GARANZIA</b>	<b>14</b>

## INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo prodotto GREENCUT. Siamo certi che apprezzerete la sua qualità e che soddisferete le vostre esigenze per un lungo periodo di tempo.

Ricorda che puoi contattare il nostro Servizio Tecnico Ufficiale per domande su montaggio, uso, manutenzione, identificazione e risoluzione dei problemi e per l'acquisto di ricambi e/o accessori.



**ATTENZIONE:** Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può causare danni all'utente e/o al prodotto stesso. Il produttore non è responsabile per incidenti e danni all'utente, a terzi e a oggetti derivanti dall'inosservanza del contenuto del presente manuale.

Questo prodotto non è destinato ad un uso professionale. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per riferimento futuro. Se vendete questo prodotto, ricordatevi di consegnare questo manuale al nuovo proprietario.

## NORME E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

I seguenti simboli e parole chiave e il loro significato hanno lo scopo di spiegare i pericoli e le informazioni relative a questo prodotto.

SIMBOLO	PAROLA	SIGNIFICATO
	<b>ATTENZIONE</b>	Indica una situazione pericolosa nella quale si deve prestare speciale attenzione per evitare qualsiasi tipo di danno e/o malfunzionamento dell'apparato.
	<b>NOTA</b>	Fornisce informazione utile che può agevolare il lavoro.



**ATTENZIONE:** Leggere e comprendere tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono rilevanti per la sicurezza propria e dell'ambiente circostante. In caso di domande sulle informazioni contenute nel presente manuale, rivolgersi a un professionista o al Servizio Tecnico Ufficiale. Le seguenti informazioni sui pericoli e sulle precauzioni includono le situazioni più probabili che possono verificarsi durante l'uso della macchina. Consultare tutta la documentazione, l'imballaggio e le etichette del prodotto prima dell'uso.

Se si verifica una situazione non descritta in questo manuale, usare il buon senso per utilizzare la macchina nel modo più sicuro possibile e, se si avverte un pericolo, non utilizzare la macchina.

## UTENTI

- Questa macchina è stata concepita per essere manipolata unicamente da utenti maggiorenni che abbiano letto e compreso queste istruzioni. Questo prodotto non può essere utilizzato da minori, da persone che non abbiano esperienza o conoscenza, o con capacità fisiche o psichiche ridotte.

## SICUREZZA

- Non utilizzi questo prodotto se qualche componente è danneggiato.
- Non utilizzi questo prodotto quando è stanco o sotto l'effetto di droghe, alcool o medicinali.
- Conservi il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

## SERVIZIO

- Far controllare regolarmente il prodotto da un tecnico qualificato e utilizzare solo ricambi originali. Per qualsiasi domanda rivolgersi al Servizio Tecnico Ufficiale.

## ICONE DI AVVERTIMENTO

Le icone sulle etichette di avvertenza che appaiono su questa macchina e/o nel manuale forniscono le informazioni necessarie per l'utilizzo sicuro di questa macchina.



Allerta di sicurezza.



Smaltisca il suo apparato in modo ecologico. Non lo getti nei contenitori della spazzatura domestica.



Legga attentamente le istruzioni prima di mettere in marcia la macchina.



Soddisfa le normative CE.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Modello	TOOLS108
Strumenti	108
Peso	6,7Kg



**NOTA:** GREENCUT si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso.

## CONTENUTO DELLA CASSETTA

IT



- 7 Bit: SL (8/10/12), T (40/45/50/55/60), PH (3/4), PZ (3/4) e HEX (7/8/10/12/14).
  - 18 Coppe ¼": SL (4/5.5/6.5), PH (1/2), PZ (1/2), HEX (3/4/5/6) e T (8/10/15/20/25/27/30).
  - 17 Coppe esagonali ½": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.
  - 13 Coppe esagonali ¼": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
  - 8 Torx tazze: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 e E24 mm.
  - 5 Torx tazze: E4, E5, E6, E7 e E8.
  - 1 Vetro con supporto ½ Bit
  - 8 Coppe esagonali lunghe ¼": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm.
  - 5 Coppe esagonali lunghe ½": 14, 15, 17, 19 e 22mm.
  - 2 Estensore ¼": 2" e 4".
  - 2 Estensore ½": 5" e 10".
  - 2 Coppe ½ per candele di accensione: 16 e 21 mm.
  - 2 Giunto articolato ½ e ¼.
  - 2 Chiavi a cricchetto ½ e ¼.
  - 3 Inserto lave: 1.5, 2 e 2.5 mm.
  - 1 Adattatore per chiave da 1 T" per ½.
  - 1 Tasto "T" da ¼.
  - 1 Prolunga di ¼ con impugnatura manuale.
- Rimuovere il prodotto e gli accessori dalla confezione. Assicurarsi che tutti gli elementi siano presenti.
  - Ispezionare il prodotto per assicurarsi che non sia stato rotto o danneggiato durante il trasporto.
  - Non gettare il materiale di imballaggio fino a quando non si è ispezionato attentamente e utilizzato in modo soddisfacente il prodotto.



**ATTENZIONE:** In caso di parti mancanti o danneggiate, contattare il Servizio Tecnico Ufficiale. Non utilizzare questo prodotto senza aver sostituito il componente. L'uso di questo prodotto con parti danneggiate o mancanti può causare gravi lesioni all'operatore.

## SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

I prodotti usurati sono potenzialmente riciclabili e non devono essere gettati nella spazzatura abituale. Ci aiuti a proteggere l'ambiente e a preservare le risorse naturali. Si sbarazzi dell'apparato in maniera ecologica. Non lo getti nei rifiuti domestici. I suoi componenti in plastica e di metallo possono essere separati e riciclati. Porti questo dispositivo in un centro di riciclaggio omologato (punto verde).

I materiali utilizzati per l'imballaggio della macchina sono riciclabili: per favore, li depositi nel contenitore adeguato.

## GARANZIA

GREENCUT garantisce tutti i prodotti GREENCUT per un periodo di 24 mesi (valido per l'Europa). La garanzia è soggetta alla data di acquisto che tiene conto dell'uso previsto del prodotto.

Come condizione soggetta a garanzia, deve essere presentata la ricevuta originale indicante la data di acquisto e la sua descrizione, nonché l'utensile difettoso.

La garanzia non copre la normale usura, in particolare di pale, elementi di fissaggio delle pale, turbine, sorgenti luminose, ventilatori e cinghie di trasmissione, giranti, filtri dell'aria, candele e danni causati da un uso improprio, in particolare l'inosservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione.

In caso di riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o con ricambi originali GREENCUT diversi da quelli originali, la garanzia decade.

In caso di richiesta di garanzia giustificata, abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di riparare o sostituire gratuitamente l'utensile difettoso. Altre rivendicazioni al di fuori della presente garanzia non sono valide.

## INDEX

<b>INTRODUCTION</b>	<b>15</b>
<b>SAFETY RULES AND PRECAUTIONS</b>	<b>15</b>
<b>WARNING SYMBOLS</b>	<b>16</b>
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	<b>16</b>
<b>BOX CONTENT</b>	<b>17</b>
<b>RECYCLING AND DISPOSING</b>	<b>18</b>
<b>GUARANTEE</b>	<b>18</b>

## INTRODUCTION

Thank you for choosing this GREENCUT product. We are confident that you will appreciate its quality and meet your needs for a long period of time.

Remember that you can contact our Official Technical Service for questions about assembly, use, maintenance, identification and troubleshooting and for the purchase of spare parts and/or accessories.



**ATTENTION:** Please read this manual carefully before using the product. Failure to comply with the operating instructions and safety warnings may result in damage to the user and/or the product itself. The manufacturer is not responsible for accidents and damage to the user, third parties and objects resulting from ignoring the contents of this manual.

This product is not intended for professional use. Keep this instruction manual for future reference. If you sell this product, remember to give this manual to the new owner.

## SAFETY RULES AND PRECAUTIONS

The following symbols and signal words and their meanings are intended to explain the hazards and information related to this product.

SYMBOL	WORD	MEANING
	<b>ATTENTION</b>	It indicates a dangerous situation where you need to pay full attention to avoid any kind of personal injuries or damage to the device.
	<b>NOTE</b>	It indicates useful information which can facilitate your task.



**ATTENTION:** Read and understand all warnings and safety instructions before using this product. Failure to do so may result in electric shock, fire and/or serious injury.

All information included in this manual is relevant to your own safety and that of your environment. If you have any questions about the information included in this manual, consult a professional or contact the Authorised Service Centre.

The following information on hazards and precautions includes the most probable situations that may arise during the use of this product. Consult all the documentation, packaging and product labels before using it. If you encounter a situation not described in this manual use common sense to use the machine as safely as possible and, if you see danger, do not use the product.

## USERS

- This product has been designed to be manipulated only by users of legal age who have read and understood these instructions. This product can not be used by people under age, with a lack of experience or knowledge, or with reduced physical or mental abilities.

## SAFETY

- Do not use this product if any of its components is damaged.
- Do not use this product when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.
- Store the product out of the reach of children.

## SERVICE

- Have the product checked regularly by a qualified technician and use only original replacement parts. If you have any questions, please contact the Official Technical Service.

## WARNING SYMBOLS

The warning symbols on labels in this machine and/or in the manual indicate the necessary information for the safe use of this machine.



Safety alert.



Dispose of your device in an environmentally friendly way. Do not throw into domestic rubbish containers.



Read this manual carefully before starting the machine.



This machine complies with the CE directives.

## PRODUCT DESCRIPTION

### TECHNICAL DATA

	TOOL SET
Model	TOOLS108
Tools	108
Weight	6,7Kg



**NOTE:** GREENCUT reserves the right to modify the technical data without prior notice.



## BOX CONTENT

EN



- 17 Bits: SL (8/10/12), T (40/45/50/55/60), PH (3/4), PZ (3/4) and HEX (7/8/10/12/14).
  - 18 cups ¼": SL (4/5.5/6.5), PH (1/2), PZ (1/2), HEX (3/4/5/6) and T (8/10/15/20/25/27/30).
  - 17 Hexagonal cups ½": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 and 32 mm.
  - 13 Hexagonal cups ¾": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 mm.
  - 8 Torx cups: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 and E24 mm.
  - 5 Torx cups: E4, E5, E6, E7 and E8.
  - 1 cup of ½ tip holder.
  - 8 Long hexagonal cups ¼": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 mm.
  - 5 Long hexagonal cups ½": 14, 15, 17, 19 and 22mm.
  - 2 Extender ¼": 2" and 4".
  - 2 Extender ½": 5" and 10".
  - 2 Glasses ½ for spark plugs: 16 and 21 mm.
  - 2 Articulated coupling ½ and ¼.
  - 2 Ratchet wrenches ½ and ¼.
  - 3 Allen wrenches: 1.5, 2 and 2.5 mm.
  - 1 T" key adapter for ½.
  - 1 "T" key from ¼.
  - 1 Extension of ¼ with manual handle.
- Remove the product and accessories from the box. Make sure all items are present.
  - Inspect the product to ensure that it has not been broken or damaged in transit.
  - Do not discard the packaging material until you have carefully inspected and satisfactorily used the product.



**ATTENTION:** If any part is missing or damaged, please contact the Official Technical Service. Do not use this product without replacing the part. Using this product with damaged or missing parts can cause serious injury to the operator.

## RECYCLING AND DISPOSING

Worn products are potentially recyclable and should not be disposed of in the usual waste. Help us to protect the environment and preserve natural resources. Dispose of the device in an environmentally friendly manner. Do not dispose of it with household waste. Its plastic and metal components can be separated and recycled. Take this appliance to an approved recycling centre (green dot).

The materials used in the packaging of the machine are recyclable: please dispose of them in the appropriate container.

## GUARANTEE

GREENCUT guarantees all GREENCUT products for a period of 24 months (valid for Europe). The warranty is subject to the date of purchase taking into account the intended use of the product.

As a condition subject to warranty, the original receipt must be presented indicating the date of purchase and its description as well as the defective tool.

The warranty does not cover normal wear and tear, especially on blades, blade fasteners, turbines, light sources, fan and transmission belts, impellers, air filters, spark plugs and damage caused by improper use, especially non-compliance with operating and maintenance instructions.

In the event that repairs or modifications have been made by the consumer or other than with original GREENCUT spare parts, the warranty will be voided.

In the event of a justified warranty claim, we are entitled, at our discretion, to repair or replace the defective tool free of charge. Other claims beyond this warranty are not valid.



**GREENCUT®**

[www.greencut.es](http://www.greencut.es)

Manual revisado en febrero de 2019